



J'initialise mon projet Datatys.

- 1) Je crée mon projet Datatys.
- 2) J'ajoute mon capteur au projet Datatys.

 **Attention :** tant qu'un capteur n'est pas ajouté à un projet, les mesures ne sont pas associées au dit projet.



Je mets en marche mon capteur.

- 1) Je branche la pile.
- 2) Je vérifie que les données rejoignent Datatys.

Les données sont là.
Mon capteur est prêt à être installé.

Rien n'apparaît sur Datatys.
- TiltLog : je débranche et rebranche la pile.
- NodeLog : j'appuie sur le bouton reset.

 Dès lors que la pile est branchée OU que le bouton RESET est sollicité, le capteur :

- tente de rejoindre le réseau (NodeLog : LED flash **jaune**)
- > a joint le réseau (NodeLog : LED flash **vert**)
- > ne parvient pas à joindre le réseau (NodeLog : LED flash **rouge**)

 Si après plusieurs tentatives, rien n'apparaît sur Datatys, contacter le support : iot-smf@socotec.com



Je prépare mon installation : la couverture.

- 1) J'utilise le réseau Orange : je vérifie la couverture (une projection théorique est disponible à <https://www.orange-business.com/fr/reseau-iot>)
- 2) J'utilise le réseau Socotec Monitoring : je prends connaissance des modalités d'installation de la gateway.



L'installation !

- 1) En fonction du matériel à installer, je me réfère aux procédures.
- 2) Je ne quitte pas le site sans vérifier que les données arrivent sur Datatys.



Je finalise la configuration de mon projet Datatys.

- 1) J'ajoute des graphiques, des Dashboards, etc.
- 2) Je monitore mon projet !

DOCUMENTATION



USERGUIDE
DATATYS 



INSTALLATION
GATEWAY 



INSTALLATION
NODELOG 



INSTALLATION
TILTLOG 